

VOLEBNÍ LÁTKOVÁ PLENTA

Pohled zepředu



Pohled zezadu



Šroub M8 – 12 kusů



Šroub M6 + křídlová matka – 4 kusy



Vrut – 1 kus

DŮLEŽITÉ:

- Zadní látkový díl je nejkratší oproti bočním dílům
- Přední látkový díl (vstup) má jen 1 tunýlek nahoře
- Na montáž použijte dodaný montážní materiál a konstrukci montujte jen dodanými šrouby M8 s podložkami
- Dodaný obalový karton nevyhazujte, ale použijte znovu na zabalení

MONTÁŽ:

- Spojte boční stěny pomocí plastových dílů nahoře a šroubů M8 dole a nezapomeňte předtím nasunout boční látkovou stěnu na horní i dolní spojovací díl
- **Šrouby M8 nedotahujte napevno, jen lehce rukou!**
- Navlečte zadní látkový díl na horní spojovací díl a spoj s bočními stěnami
- Navlečte přední látkový díl a spojte s bočními stěnami
- Dřevěný pultík namontujte pomocí šroubů M6 s křídlovými matkami
- Dřevěný pultík zajistěte zezadu „zlatým“ vrutem v polovině délky
- Na zadní látkový díl navlečte dolní spojovací díl, napněte směrem dolů a spojte s konstrukcí šrouby M8
- Dotáhněte všechny šrouby



ALERION s.r.o.
Chaloupkova 1
612 00 Brno – Královo Pole
Česká republika

+420 544 500 202
info@alerton.cz
www.alerton.cz